



PLANTA

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

- 1.- UNA VEZ COLADA LA AZOTEA O ULTIMA LOSA PREVIA A LA FUTURA AMPLIACION, DEBERA COLARSE LA "CABEZA" DE COLUMNA CON UNA ALTURA NUNCA MENOR EQUIVALENTE A LOS 40 DIAMETROS DE LA VARILLA ESPECIFICADA EN EL PROYECTO Y REMATAR EL COLADO CON CHAFLAN EN TODO SU PERIMETRO.
- 2.- POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A PULIR LA CUBIERTA DEL CHAFLAN Y ASEGURAR QUE EL GOTERO PERIMETRAL NO TIENE FISURAS NI GRIETAS.
- 3.- A CONTINUACION SE LLEVARA A CABO LA IMPERMEABILIZACION DE LA AZOTEA SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DETALLADAS EN LOS PRETILES.