



### APUNTE ISOMETRICO

#### NOTAS DE ESPECIFICACIONES

CUANDO SE REQUIERA INSTALAR LAVABO SIN PEDESTAL CENTRAL O CON PATAS LATERALES, SERA NECESARIO INSTALARLO CON MENSULAS METALICAS ANCLADAS AL MURO PORTANTE, PREVIA LA ETAPA DE ACABADOS FINALES PARA ASEGURAR UNA CORRECTA CONSTRUCCION Y PARA OBTENER UNA APARIENCIA DE CALIDAD.

- ① UNA SOLERA DE 55 CMS. DE LARGO x 9 CMS. DE ANCHO CON PINTURA ANTICORROSIVA.
- ② DOS SOLERAS DE 5 x 9 CMS. CON PINTURA ANTICORROSIVA.
- ③ 4 PERNOS DE 6 x 200 mm CON CUERDA DE 100 mm GALV. PARA REMACHAR
- ④ 2 MENSULAS DE LAMINA DEL No. 10 ESMALTADA A FUEGO EN COLOR BLANCO.
- ⑤ 4 TAQUETES RAWL NUTS
- ⑥ 8 JUEGOS DE TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA PARA TORNILLOS DE 6 mm.