



NOTAS DE ESPECIFICACIONES

PISOS DE PARQUET.

PROCEDIMIENTO:

- 1.- SE LIMPIARA LA BASE DONDE SE PIENSA INSTALAR EL PISO DE PARQUET, YA SEA ESTA:
 - a).- LOSA DE CONCRETO ARMADO.
 - b).- FIRME DE CONCRETO CON O SIN ARMADO.
- 2.- UNA VEZ LIMPIA LA SUPERFICIE Y ASEGURADO EL PERFECTO SECADO Y AUSENTE DE HUMEDAD, SE PROCEDERA A COLOCAR EL PISO DE PARQUET.
 - 2.1.- CON SUB-BASE DE HOJAS DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2" (12mm.) DE 1.22 x 2.44cm., COLOCADAS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL AL AREA EN CASO, FIJADAS YA SEA POR MEDIO DE CLAVO ACERADO PARA CONCRETO O ATORNILLADAS.
 - 2.2 PEGANDO EL PARQUET DIRECTAMENTE SOBRE LA BASE DEL PISO, DEBIENDO SER ESTE, UN FINO DE CEMENTO PULIDO Y A NIVEL. EL ADHESIVO A USAR (MARCA ROBIN, BRUCE O DALPISO DE FESTER O SIMILAR), DEBERA DE EXTENDERSE SOBRE LA SUPERFICIE SECA POR MEDIO DE ESPATULA O LLANA METALICA DENTADA, PROCURANDO DEJAR UNA JUNTA PERIMETRAL CON LOS MUROS U OTROS PISOS NO MENOR DE 1cm. PARA ABSORVER LOS MOVIMIENTOS DEL PROPIO PISO DE PARQUET.

EN LO QUE CORRESPONDE A LA JUNTA CON MUROS, ESTA SERA CUBIERTA POR ZOCLO, CUANDO ESTA JUNTA SEA CON OTROS PISOS, ESTA SE CUBRIRA CON UNA MOLDURA METALICA; DADO QUE LAS DISTINTAS TABLILLAS QUE FORMAN EL PARQUET NO ESTAN ENSAMBLADAS, SE DEBE PROCURAR QUE CADA UNA DE ELLAS QUEDE DEBIDAMENTE APOYADA Y ADHERIDA EN LA BASE.

ENTRE LOS REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS OBRAS EN CONSTRUCCION DONDE SE COLOQUEN LOS PISOS DE PARQUET, SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES:

- LA VIDRIERIA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE COLOCADA.
- LA ALBAÑILERIA Y YESO TOTALMENTE TERMINADOS.
- EL YESO DEBERA ESTAR SECO.
- LOS PISOS COLINDANTES DE CERAMICA, MOSAICO, ETC. DEBERAN ESTAR TERMINADOS Y PULIDOS.
- LOS PLAFONES TERMINADOS DE PINTAR.
- LA ULTIMA MANO DE LOS ACABADOS Y COLOCACION DE PAPEL TAPIZ, SE DEBE HACER DESPUES DE LA COLOCACION DEL PARQUET.

EL PARQUET NO SE EXPONDRÁ AL TRANSITO, HASTA 48hrs. DESPUES DE SU COLOCACION Y SE PULIRA HASTA DESPUES DE 72hrs. PARA RECIBIR EN SU CASO EL ACABADO FINAL DESEADO, SI ES QUE ESTE NO LO TRAE DESDE LA FABRICA.