

# Ubicación y colocación



## .....Instrucciones

### Portasímbolo adosado

Apoyándose en columnas, muros, paredes, cancelos de ventanería, colocar al paño de la puerta.

Deberán colocarse a una altura de 2.10 mts al nivel del piso, o al paño de puertas y/o ventanas, en un mismo espacio visual se podrán colocar formatos contiguos siempre que tengan la misma altura; a una distancia de 10 cm del término de la puerta y del final del muro.

Para colocar señales con simbología que identifican objetos como extintores, mangueras, etc. ya sea adosadas o en bandera; se deberán

