




## 6.4 Diagramas de Control



UNIDAD MANEJADORA TIPO UNIZONA  
Con serpentín de expansión directa (5 toneladas de  
Refrigeración como máximo)

### SIMBOLOGÍA

- 1 Termostato de cuarto con un paso para refrigeración
- 2 Sección de mezclas
- 3 Sección de filtros
- 4 Sección de serpentines
- 5 Sección de ventilador

AR Aire de retorno  
AE Aire exterior  
CA Contactor Auxiliar Unidad Condensadora