



UNIDAD MANEJADORA TIPO UNIZONA

Con serpentín de expansión directa, 100% de aire exterior (5 Toneladas de refrigeración como máximo)

SIMBOLOGÍA

- 1 Termostato de cuarto con un paso Para refrigeración
- 2 Sección de prefiltro
- 3 Sección de serpentines
- 4 Sección de ventilador
- 5 Sección de filtros finales

AE Aire Exterior
CA Contactor Auxiliar Unidad Condensadora