

UNIDAD DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO

SIMBOLOGÍA

1 Termostato de cuarto con un paso para refrigeración
2 Arrancador de la bomba

AE Aire Exterior